



АЛСИТЕК

АЛС-241 10LVLT
руководство по установке


ОТКРЫТИЕ (ЗАКРЫТИЕ) ШКАФА



1 Нажмите кнопку.




2 Поверните ручку.



3 Открытый шкаф.


МОНТАЖ НА СТЕНУ

Для монтажа шкафа на стену поверхность стены размечается под крепёжные отверстия. Крепёж подбирается в соответствии с типом стены.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ


ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧИТЕ ОТ СЕТИ 220В



1 Введите провод через кабельный ввод.



2 Заземлите шкаф.



3 Подключите кабель электросети к счетчику.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ




1 Освободите модули на 3-4 м.
Освободите волокна на 1,5-2 м.


2 Места ввода оптического
кабеля.

3 Места крепления оптического
кабеля.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ



4 Открутите винт.




5 Сдвиньте вверх и снимите сплайс кассету.



6 Сварка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДНОГО КАБЕЛЯ



1 Места ввода медного кабеля.




2 Места крепления медного кабеля.




3 Нумерация портов слева направо, сверху вниз.


УСТАНОВКА АКБ



1 Место для установки АКБ.




2 АКБ устанавливается клеммами влево.




3 Подключение АКБ.

ЗАМЕНА КОММУТАТОРА



- 1 Отключите питание коммутатора и выкрутите заземляющий винт.



- 2 Сдвиньте вверх и снимите коммутатор.