

Замена платы АЛС-24100LVT на плату АЛС-24111LVT осуществляется в следующей последовательности:

1. Снять переднюю панель поворотной рамы
2. Открутить винт крепления платы АЛС-24100LVT
3. Извлечь плату АЛС-24100LVT из поворотной рамы
4. Выкрутить стойку в которую был вкручен винт
5. На место стойки прикрутить планку при помощи винта так, чтобы резьбовое отверстие находилось дальше от петли. Планку необходимо расположить горизонтально



6. Вставить плату АЛС-24111LVT в поворотную раму
7. Прикрутить плату АЛС-24111LVT к планке винтом
8. Установить переднюю панель поворотной рамы